

SOBĚSLAV

PŘÍJEZD 200 OA 6-22 HOD
 PŘÍJEZD 100 OA 22-6 HOD
 ODJEZD 200 OA 6-22 HOD
 ODJEZD 100 OA 22-6 HOD


PŘÍJEZD 240 TNA OD DÁLNIČNICE 6-22 HOD
 PŘÍJEZD 80 TNA OD DÁLNIČNICE 22-6 HOD
 PŘÍJEZD 600 TNA OD DÁLNIČNICE 6-22 HOD
 PŘÍJEZD 300 TNA OD DÁLNIČNICE 22-6 HOD
 ODJEZD 240 TNA OD DÁLNIČNICE 6-22 HOD
 ODJEZD 80 TNA OD DÁLNIČNICE 22-6 HOD
 ODJEZD 600 TNA OD DÁLNIČNICE 6-22 HOD
 ODJEZD 300 TNA OD DÁLNIČNICE 22-6 HOD



95

55

03



Petra Bezuče

Petra Bezuče

Soběslav

Jirka Beneše

Tyršova

Tyršova

K Sedlečku